

Guía rápida de instalación

Controlador Conflex Light

Rvdo. 08



Assista aos vídeos tutoriais do CONFLEX + IrCom



https://goo.gl/lzeQzb



Ver los videos tutoriales de instalación









Manual Técnico Conflex

PRESENTACIÓN



- **1**. Modelo del controlador de línea Conflex.
- 2. El LED indicador Conflex está encendido y el firmware del PLC en ejecución.
- 3. LED indicador de anomalía en el sistema de climatización.
- 4. Dispositivo de visualización de interacción con el usuario.
- 5. LEDs indicadores de tráfico de datos en el Slave serial.
- 6. Leds indicativos de tráfego de dados na serial Master.
- 7. LEDs indicadores de tráfico de datos en el Master serial.
- 8. Tecla para disminución de valores y desplazamiento hacia abajo.
- 9. Tecla de confirmación.
- **10**. Tecla de acceso a los menús y desplazamiento a la derecha.
- **11**. Tecla de salida de los menús y desplazamiento a la izquierda.

Qué es:

Consiste en un controlador moderno con diseño fino desarrollado para la automatización de equipos de aire acondicionado en ambientes de misión crítica, donde se requiera control de temperatura y humedad con alta confiabilidad en régimen de trabajo continuo.

Cómo funciona:

A través de algoritmos de control y funciones lógicas de monitoreo específico, la línea Conflex Light realiza la automatización, en el mismo ambiente, de hasta 8 (ocho) máquinas de aire acondicionado de expansión directa y ventiloconvectores que cuenten con tecnología IRDA, control remoto inalámbrico. (Incluidas las máquinas de aire tipo split inverter).



1. Controlador Conflex Light.

2. Antena GSM (acompaña el modelo Conflex Light GSM).

3. Adaptador de extensión de cabo (accesorio que viene con la fuente de alimentación eléctrica).

4. Fuente 100-240Vac (accesorio opcional).

- 5. Transductor de Temperatura y Humedad ambiente SNO6 o Sonda de Temperatura.
- 6. Tornillos y tacos Fischer de fijación del controlador Conflex.

FIJACIÓN DEL CONFLEX LIGHT







- Utilizar el fondo del embalaje del Conflex para marcar los puntos de fijación del controlador.
 Fijar únicamente el tornillo superior (A) y encajar el controlador Conflex en el mismo.
- 3. Respetar la distancia máxima de separación entre el tornillo superior y la pared.
- 4. Insertar el tornillo inferior y atornillarlo hasta que toque ligeramente la base de plástico.
- 5. Alinear el controlador Conflex con un nivel. Una vez alineado apretar el tornillo inferior.



El controlador Conflex Light ofrece varias posibilidades para el pasaje de los cables de instalación: **1. En la parte de abajo**: Através de eletrodutos (máx. 5 X 3/4") figura 1.A, ou eletrocalhas (máx. 170mm X 25mm) figura 1.B.

2. En la parte trasera: Para superponer en cajas de conexiones o cuadros eléctricos, figura 2.A. Utilizar la opción más adecuada, según sus necesidades de instalación.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

1. Entrada de la alimentación eléctrica.



ALIMENTACIÓN

El controlador Conflex Light acepta energía directa de 20 a 60 CCV; su consumo máximo es de 5W para los modelos USB y 485, y de 25W para los modelos ETH y GSM.

En alimentación con AC, utilizar la fuente de alimentación Flex 2A. (100-240 VCA/24VCC-2A)

A Los bornes de la alimentación eléctrica no están polarizados. En distancias de hasta 100 m utilizar cables de 2X1,0 mm2. En distancias largas, prestar atención a la caída de tensión. En cargas monofásicas: Resistencia eléctrica del material R=(ρ*L)/S Caída de tensión ΔE=2R*I*cosθ

2. Entradas digitales.



El controlador Conflex Light tiene 3 entradas digitales, 2 de las cuales son configurables y opto-aisladas.

La entrada ED01 se encuentra en el interior del Conflex y tiene la función de indicar el modo de funcionamiento del sistema, Automático/Manual

ED02 a nivel de 24 o 48Vdc, tiene la función de bloqueo general del sistema (normalmente configurada para centrales de incendios).
 ED03 a nivel de 12Vdc (normalmente configurada para

 EDU3 a nivel de 12Vdc (normalmente configurada para supervisión de red).
 FED02

EDO2 (OV) Entrada digital 2, alimentación eléctrica con 24 o 48Vdc.

+ED (12V) ED (0V) ED03 CMED03

💾 Salida de alimentación eléctrica para la entrada digital 3.

Entrada digital 3.

OB Común de la entrada digital 3.

3. Salidas digitales.



El controlador Conflex Light tiene 4 salidas digitales configurables, opto-aisladas, a relés tipo SPST con aislamiento de 250V y máx. 3A para cargas resistivas. Ejemplo de configuración de las salidas digitales: D Salida digital 1 (SDO1) con función de alarma de alta temperatura.

 Salida digital 2 (SD02) con función de falla general.
 Salida digital 3 (SD03) con función de alarma de bloqueo del sistema contra incendios.

G Salida digital 4 (SDO4) con función de estado del PLC.



El controlador Conflex Light tiene 6 entradas universales configurables. Ejemplos de configuraciones:

4.1 Entrada universal 01.

Con sonda de temperatura.

H Entrada universal 1.

EU01 Función temperatura ambiente 1.

EU (OV) Salida de alimentación eléctrica para entrada universal. Conectar el cable blindado (apantallado) a la toma de tierra* del Conflex.

Conectar la tierra digital a la toma de tierra* del Conflex.

4.2 Entradas universales 01 y 02.

Transductor de temperatura y humedad - SNO6.

K Entradas universales 1 y 2.

+EU (12V) Salida de alimentación elétrica para entradas universales.

EU (0V) **EU01** Función temperatura ambiente 1.

EU02 Función humedad ambiente 1.

Conectar el cable blindado (apantallado) a la toma de tierra del Conflex a la toma de tierra del Conflex.

Conectar la tierra digital a la toma de tierra del Conflex.

5. Master serial RS 485.



IrCom 2

El controlador Conflex se conecta a través de la Master serial RS485 a los módulos IrCom. Para la conexión al puerto serial RS485, utilizar cables blindados y seguir el orden de las conexiones de los módulos IrCom de acuerdo al dibujo 6.

RS485A Conexión con el pin A de la serial RS485.

RS485B Conexión con el pin B de la serial RS485.

Conectar el cable blindado (apantallado) a la toma de tierra del Conflex.

Conectar la tierra digital a la toma de tierra de Conflex.



IrCom "N"

L



Controlador

En caso de automatización de más de una máquina de aire acondicionado, es necesario interconectar los módulos IrCom como se muestra en la imagen de arriba.

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA



Condiciones del ambiente de instalación.

La ubicación del controlador es un factor determinante para obtener un correcto funcionamiento v una vida normal de sus componentes.

El Conflex debe montarse en un entorno libre de los siguientes factores:

Exposición directa a los rayos solares, lluvia, humedad excesiva o aire marino.

Gases o líquidos explosivos o corrosivos.

Vibración excesiva, polvo, partículas metálicas o aceites suspendidos en el aire.

Límites de temperatura de trabajo entre 0°C y 50°C.

Humedad relativa normal de trabajo entre 5% y 90%, sin condensación.

Altitud máxima para funcionamiento normal: 1000m.

Grado de contaminación 2 según EN50178 y UL508C.

Grado de protección IP 30.

Para los controladores instalados dentro de paneles o de cajas metálicas cerradas, proporcionar exhaustación adecuada para que la temperatura permanezca dentro del rango permitido.

Instalación eléctrica.

Asequrarse de que la energía esté desconectada antes de iniciar las conexiones. Seguir las normas de instalación eléctrica aplicables.

Alejar el equipo y el cableado sensible a 0,25 m de los cables de alimentación eléctrica y de los cabos de señal.

La tensión de la alimentación eléctrica debe coincidir con la tensión nominal del controlador.



Conexiones de potencia y tierra.

Los cables de las Entradas y Salidas Universales deben ser conectados a tierra, obligatoriamente, por razones de seguridad y garantía del correcto funcionamiento.

La conexión a tierra debe cumplir las normativas locales.

Utilizar un cable con calibre mínimo de 1,5 mm2 y máximo de 6,0 mm2.

Conectarlo a una varilla de conexión a tierra específica o a un punto de tierra general (resistencia < 10,0 ohmios).

No compartir el cableado a tierra con otros equipos que funcionen con corrientes altas.

Utilizar cable blindado y protegido por conducto metálico para la conexión de señales analógicas. Conectar el blindaje de un extremo del cable al punto de conexión a tierra del controlador.

El cableado de alimentación eléctrica debe instalarse separadamente del cableado de señal y control.

Instalar el controlador de acuerdo al diagrama esquemático de cableado que consta en esta quía. Nunca utilizar el neutro para la conexión a tierra.



Preparación para el encendido.

Desconectar siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier conexión.

Verificar que las conexiones de accionamiento de los aparatos de aire acondicionado, puesta a tierra, control v señales estén correctas.

Comprobar que las máquinas de aire acondicionado estén funcionando correctamente en modo manual.

Asequrarse que los módulos IrCom estén instalados, configurados correctamente y preparados para operar en modo automático. (Consultar la Guía Rápida de instalación del módulo IrCom)

INICIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN

Inicialización.

Enchufar el conector que abastece de electricidad al Conflex. En el dispositivo de visualización, aparecerá la pantalla inicial. Después de iniciar el Conflex Light, la pantalla mostrará informaciones como las que se muestran en la imagen al lado (pantalla de standby).

TIPromedio de todos los sensores de temperatura interna.UIPromedio de todos los sensores de humedad relativa interna.R1 a 8Temperatura de retorno de la máquina 1 a la máquina 8.I1 a 8Temperatura de insuflado de aire de la máquina 1 a la máquina 8.NOTA: Esta línea cambia automáticamente cada 10 segundos.hh:mmHora y minuto.dd/mm/aaFecha día/mes/año.PIL MAO 2: xhxminTiempo restante para cambio de piloto.

Verificar si los valores de temperatura y humedad indicados en dispositivo de visualización del Conflex están de acuerdo con los de los ambientes interno y externo. Tener a mano instrumentos de referencia debidamente calibrados.

Menú principal.

En la pantalla de standby, presionar 🕥 para acceder al menú principal, que lista todos los menús existentes en el control.

Pulsar A o P, para posicionar el cursor > en el submenú deseado. Para acceder al mismo, pulsar la tecla P.

Pulsar 🔇 para salir del menú.

Alarmas activas.

En el menú principal presionar (a) o (c) para posicionar el cursor > en el menú ALARMAS ACTIVAS. Para acceder al mismo, presionar la tecla (c). Este menú muestra las alarmas que están activas en ese momento. Cuando se lo selecciona, muestra la pantalla de inicio y luego muestra

automáticamente las alarmas activas en el sistema de climatización. Pulsar 🕢 para salir del menú.

Comandos.

En el menú principal presionar \bigcirc o \bigcirc para posicionar el cursor > en el menú COMANDOS. Para acceder al mismo, presionar la tecla \bigcirc .

En el menú de comandos, presionar () o () para posicionar el cursor en la opción del comando deseado.

Pulsar < para salir del menú.

AGST	٦
CONFLEX	I
	I
_INICIALIZANDO	1
_	_
	٦
R1_24.5.I1_12.3.	1
15:3010/03/16	1
PIL_MAQ 2:164:45	1

->ALARMAS_ACTIVAS	
PEG EVENTOS	
COMANDOS	
_PARAMETROS	
_ENTRUNIVERS	
_ENTRDIGIT	
_SALIDAS_DIGIT	
MODO MANTENIM	
MODO SIMULACION	
_CONTADORES	
_CONFIGURACIONES	
FECHA_Y_HORA	
SOBRE_LA_RED	
L_SOBRE_CONFLEX	_
_	_
>ALARMAS_ACTIVAS	
I DEC EVENTOS	
	Ξ
I INICIO	
L	_
	-
ISISTEMA_EN	
L_MANTENIMIENTO	_
□_ALARMAS_ACTIVAS	
IREGFALLAS	
I _REGEVENTOS	
<pre>L >COMANDOS</pre>	-
Γ_ESCOGE_PILOTO	
_INVASION	
RESETEAR_FALLAS	
_BORRAR_FALLAS	
I CONFIG ESTANDAR	

Escoge piloto.

Este comando selecciona qué máquina será líder del sistema.

En el menú principal presionar (A) o (Y) para posicionar el cursor > en el menú COMANDOS. Para acceder al mismo, presionar la tecla (>).

Con las teclas 🔕 🐑, posicionar el cursor > en el menú PILOTO. Pulsar la tecla

En el dispositivo de visualización, aparecerá el piloto actual, PILOTO X. Para cambiar la máquina piloto presionar la tecla . En este momento, se le pedirá la contraseña (5008).

Presionar (a) o (c) para configurar cuál máquina será la piloto. Presionar la tecla e para confirmar o (c) para volver a la configuración del piloto.

Pulsar < para salir del menú.

Resetear fallas.

Este comando tiene la función de quitar de la memoria las alarmas retenidas de las máquinas de aire acondicionado.

En el menú principal presionar (a) o (b) para posicionar el cursor > en el menú COMANDOS. Para acceder al mismo, presionar la tecla (b).

Utilizar las teclas () () para posicionar el cursor > en el menú RESETEAR FALLAS. Presionar la tecla ().

Presionar . En este momento, se solicitará la contraseña (5008) para validar el comando.

Pulsar < para salir del menú.

Parámetros.

Este menú presenta los parámetros configurables y sus funciones. En el menú principal presionar (a) o (v) para posicionar el cursor > en el menú PARAMETROS. Para acceder al mismo, presionar la tecla (>).

Utilizar las teclas O, posicionar el cursor > sobre el parámetro deseado. Para cambiarlo, presionar la tecla O.

Se solicitará la contraseña (5008), permitiendo cambiar los valores de los parámetros.

Ingresar la contraseña utilizando las teclas 💫 🕥 y presionar 😁.

El valor del parámetro parpadeará. Utilizar las teclas O para aumentar o disminuir los valores de los parámetros. Al llegar al valor deseado presionar la tecla O para confirmar o la tecla O para cancelar la alteración.

Nota: No se requiere validación de contraseña para visualizar los parámetros. Pulsar

para salir del menú.

Consultar el Manual Técnico del Conflex para acceder a la tabla de parámetros del Controlador.

Configuraciones.

Este menú permite verificar o ajustar las siguientes pre configuraciones del Conflex: expansiones locales y remotas, modo deshumidificador, alarma sonora, modo ventilador, modo compresor, modo panel, emergencia, economizador, invasión y bloqueo por defecto.

En el menú principal, presionar (a) o (b) para posicionar el cursor > en el menú CONFIGURACIONES. Para acceder al mismo, presionar la tecla (b).

Utilizar las teclas O para seleccionar la configuración a verificarse o configurarse.

□ _ALARMAS_ACTIVAS □ _REGFALLAS □ _REGEVENTOS □ >COMANDOS	-
>ESCOGE_PILOTO _INVASION _RESETEAR_FALLAS _BORRAR_FALLAS	_
C_ESCOGE_PILOTO	_
L2_	
C_ESCOGE_PILOTO	
PILOTO1_	-
「_ESCOGE_PILOTO _INVASION >RESETEAR_FALLAS BORRAR_FALLAS	-
「 」_RESETEAR_FALLAS 」	-
۲ FALLAS	-

REGFALLAS	٦
_COMANDOS >PARAMETROS	.
P0123.5 SET_POINT_DE REFRIGERACION	יבי ר ו
 DIGCONTRASENA 5008 	
 P0123.5 SET_POINT_DE REFRIGERACION	

□_MODO_MANTENIM	٦
_MODO_SIMULACION	1
CONTADORES	1
CONFIGURACIONES	

Expansiones del Conflex Light.

El Módulo 00, por ser una placa integrada, el controlador Conflex Light debe mantener la configuración fija en la dirección 0 (M00), modelo 06030400 y habilitada.

Las direcciones de los módulos MO1 a MO8 están reservadas para los módulos IrCom. La dirección 01 está asociada al módulo IrCom 1 que gestionará la máquina 1. La dirección 2 está asociada al módulo IrCom 2 que gestionará la máquina 2 y así sucesivamente hasta la dirección 8.

Adición de un módulo IrCom a la red del Conflex.

Para agregar un módulo IrCom a la red del controlador Conflex, seguir las instrucciones a continuación:

Enchufar el puerto serial y mantener alimentado SÓLO el módulo IrCom al cual se le va a atribuir la localización. Nota: Comprobar si este módulo está correctamente alimentado, si todos sus sensores están conectados y si ha sido calibrado. NOTA: El módulo no debe presentar alarma.

Estando en el menú de configuración/expansiones, presionar las teclas () para seleccionar la dirección del módulo a ser inserido. La dirección del módulo coincide con el identificador de la máquina, ej. módulo M01 = máquina 1.

El controlador Conflex sale de fábrica con la expansión referente al módulo IrCom 1 direccionado y configurado, NOTA (todos los módulos IrCom salen de fábrica con la dirección 1). Para agregar los demás módulos a la red (del 2 al 8) basta con posicionar el cursor > sobre "Habilitar" utilizando la tecla (> y presionar - . Se pedirá la contraseña (5008) que permitirá habilitar o no el módulo.

Al seleccionar la opción SI para habilitar el módulo, aparecerá un mensaje en pantalla solicitando que SÓLO este módulo permanezca enchufado y alimentado en la red de datos Conflex.

Inmediatamente después de presionar la tecla 😁, aparecerá la pantalla de progreso de direccionamiento, ACTUALIZANDO DIRECCIÓN.

Si el direccionamiento se ha realizado con éxito, aparecerá la pantalla de confirmación DIRECCIÓN ACTUALIZADA. De lo contrario, se mostrará el mensaje FALLÓ.

Después de los pasos mencionados anteriormente, será necesario inicializar el controlador Conflex para validar el nuevo módulo direccionado.

Pulsar < para salir del menú.

Sobre la red.

Este menú permite ver la configuración de la interfaz de red para acceder al Conflex (ETH y GSM).

En el menú principal presionar (a) o (v) para posicionar el cursor > en el menú SOBRE LA RED. Para acceder al mismo, presionar la tecla (s).

Se mostrarán la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección MAC del Conflex.

Podrán aparecer el mensaje NEGOCIANDO IP CON SERVIDOR DHCP cuando la configuración DHCP esté activa, o el mensaje RED ETHERNET DESCONECTADA cuando el cable de red esté desconectado o dañado.

Pulsar < para salir del menú.

Г	MODULO 1	٦
L	>TIPO:_06030400	I
L	_HABILITARSI	
L		1

_

	TIPO:_IrCom_DEF_	
	HABILITAR:SI	
		_
		٦
	<pre>>TIPO IrCom DFF</pre>	I
	HABILITAR: NO	1
	DESCONECTADO	1
		Ξ
2	MODULO_2	1
2	I	I
	HABILITAR:SI	I
	<pre>DESCONECTADO_</pre>	I
		ā
		i
	· _IIPU:_IICOM_DEF_	
	HABILITAR:SI	
		_
	MANTEN ENCHUE	٦
		I
		I
	PULSAR ENTER	i
	=	_
	·	. '
	ACTUALIZANDO	I
	DIRECCION	
	I	. 1
	I _ Г	. I
	I F I DIRECCION I ACTUALIZADO	
	I T I DIRECCION I ACTUALIZADO	ו . ר ו
	I T I DIRECCION I ACTUALIZADO I	
	I Г I DIRECCION I ACTUALIZADO I MODULO_2	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I TMODULO_2 ITIPO:_IrCom_DEF	
	I T I DIRECCION I ACTUALIZADO I TMODULO_2 ITIPO:_IrCom_DEF I >HABILITAR:SI	
	I	
	I	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I MODULO_2 ITIPO:_IrCom_DEF I >HABILITAR:SI ICONECTADO F FALLO	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I I I I I I I I CONECTADO I F I I F I	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I I I I I I I I I I FALLO I	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I I I I I I I I FALLO I	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I TMODULO_2 IIPO:_IrCom_DEF I >HABILITAR:SI I FALLO I FALLO I CONTADODES	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I MODULO_2 I IPO:_IrCom_DEF I HABILITAR:SI I F I F I I CONECTADORES 	
	I I <td< td=""><td></td></td<>	
	I DIRECCION I DIRECCION I ACTUALIZADO I ACTUALIZADO I T	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I I TIPO:_IrCom_DEF I I CONECTADO FALLO I FALLO I CONTADORES I CONTADORES I SOBRE_LA_RED	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I TMODULO_2 ITIPO:_IrCom_DEF I >HABILITAR:SI I >CONECTADO F I FALLO I F I CONFIGURACIONES IFECHA_Y_HORA I >SOBRE_LA_RED F 649ABEDZE0B2	
	I I <td< td=""><td></td></td<>	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I ACTUALIZADO I	
	I I DIRECCION I ACTUALIZADO I MODULO_2 I - MODULO_2 I - HABILITAR: SI - - F - F -	

Sobre el Conflex Light.

Este menú permite visualizar la identificación del controlador Conflex. En el menú principal presionar (A) o (V) para posicionar el cursor > en el menú SOBRE CONFLEX. Para acceder al mismo, presionar la tecla (>).

CONFIGURACIONES

FECHA_Y_HORA

SOBRE LA RED SOBRE_CONFLEX

N._SERIE_0000001

I

CONFLEX LIGHT

VER_01.01.001

Se mostrarán el número de serie, el modelo del controlador Conflex y la versión del firmware del PLC.

Pulsar < para salir del menú.

Modo de simulación.

Comando válido solo para el Conflex Light. Este menú permite simular las configuraciones existentes en el módulo IrCom.

SALIDAS_DIGIT. I HABILITA MAO. En el menú principal presionar \bigwedge o \bigotimes para posicionar el cursor > en el I_MODO_MANTENIM. menú MODO SIMULACION. Para acceder al mismo, presionar la tecla (>). >MODO SIMULACION Utilizar las teclas (A) (💙 para seleccionar la máquina a simular. >MAQ_1_MONITOR Nota Los valores que se muestran en los menús están en formato decimal. I_IR6H_01304_ I_IR7H_03849_ La siguiente tabla describe los valores convertidos a binario y su significado. I_VER_00_ IR6H ►>MAO 2 MONITOR BIT 0-7; temperatura I_IR6H_01304 I_IR7H_03840 BIT 8; on/off máquina I_VER_00_ velocidad ventilador (0,1,2) BIT 9-10; BIT 11: modo (O-frio 1-calor) F >MAQ_2_MONITOR_ IR7H IR11 0512 BIT 0; modo (O-automático 1-manual) I _IR2I_0747_ BIT 8-15; tiempo de reenvío (min.) L_IR3I_048_ Ver Versión no aplicada IrCom. Al presionar la tecla 🗝 , se mostrarán el estado de los puertos analógicos y el estado de las flags: **IR11** Canal 1 analógico; temperatura de retorno (AD) IR2I Canal 2 analógico; temperatura de insuflación (AD) IR3I Flags de estado; BIT 0; 1 error BIT 1; 2 errores error de infrarrojos BIT 2; BIT 3-4; 0- sin calibrar 1- calibrando MAQ_1_MANUAL I_IR6H_024_ 2- calibrado |_IR7H_01281 0- sin protocolo BIT 5-6; VER 00 1- protocolo común >MAQ_1_APAGA 2- protocolo de comandos iguales IR6H 1047 Presionar la tecla 🕟 para ingresar al modo de simulación. En este menú, se IR7H_01280 L_VER_00_ simulará la máquina en modo de operación manual. MAQ_1_FRIO_18. Presionar la tecla (>) para simular el apagado de la máguina. IR6H_1298 Pulsar la tecla (>), para simular el arranque de la máquina en modo "refrige-I IR7H 01280 ración" (cool) a 18°. Repetir este paso hasta alcanzar una temperatura de 28°. __VER__00_ Si el sistema tuviera calefacción, mantener presionada la tecla 🕟 hasta que >MAO 1 CALOR 18. IR6H 1298 alcance una temperatura de 28° en modo "calor". I_IR7H_01280 L_VER_00_

Pulsar < para salir del menú.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE INTERCONEXIÓN



NOTA 8: El controlador Conflex Light admite hasta 8 módulos IrCom.